

LeChat Perfect Match 2 x 15ml - Martini

Produktinformationen



Produktkurzübersicht

Das perfekte Paar für den perfekten Look!

Beschreibung

LeChat Perfect Match Duo - Martini: Zeitlose Eleganz für deine Nägel

Entdecke das LeChat Perfect Match Duo in der Nuance "Martini" – ein makellostes Weiß für einen zeitlosen und eleganten Look. Dieses exklusive Set vereint den hochwertigen Perfect Match Gellack mit dem perfekt abgestimmten Dare to Wear Nagellack in einer praktischen Doppelpackung.

Verleihe deinen Nägeln einen Hauch von Luxus mit dem strahlend weißen Farbton, der für einen modernen und frischen Look sorgt. Egal ob im Alltag oder zu besonderen Anlässen, mit "Martini"

liegst du immer richtig.

Das LeChat Perfect Match Duo - Martini bietet dir:

- **Doppelte Power:** Hochwertiger Gellack und perfekt abgestimmter Nagellack in einem Set.
- **Makellostes Weiß:** Zeitlose Eleganz für jeden Anlass.
- **Strahlender Glanz:** Sowohl Gel- als auch Nagellack sorgen für einen langanhaltenden, eleganten Glanz.
- **Einfache Anwendung:** Für ein professionelles Ergebnis auch zu Hause.
- **Hohe Deckkraft:** Schon nach der ersten Schicht ein perfektes Farbergebnis.
- **Langanhaltend:** Genieße wochenlang perfekt lackierte Nägel.

Inhalt: 2 x 15 ml

Verwöhne deine Nägel mit der LeChat Perfect Match Duo - Martini und erlebe die perfekte Kombination aus Farbe, Glanz und Haltbarkeit!

Technische Details & Preise

Artikelnummer	PMS021
Artikelgewicht	0,15 kg
Versandgewicht	0,15 kg

aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 2 Minuten

UV: 3 Minuten

6. Schwitzschicht entfernen

Anwendungstipp

14,28 EUR mit 19% USt., zzgl. Versand

[Produkt online ansehen](#)

2. 1 Schicht Grundierungsgel auftragen und aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 1 Minute

UV: 2 Minuten

3. 1 dünne Schicht des LECHAT Gel Polish auftragen und aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 30 Sekunden

UV: 1 Minute

4. 1 weitere dünne Schicht des LECHAT Gel Polish auftragen und aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 30 Sekunden

UV: 1 Minute

5. 1 Schicht Versiegelungsgel auftragen und